

安全須知·使用注意事項

警告



由於玻璃燈泡內的壓力高，請勿掉落、撞擊物體、施加過大壓力或刮擦。如果破損，玻璃碎片可能會飛散而造成受傷。



請勿用紙或布覆蓋，並遠離易燃物品。否則可能會導致火災或燈具過熱。



請務必使用與燈具和插座適合的類型和瓦數的燈泡。否則可能會因破損而造成受傷或燈具過熱。



燈泡有點亮方向的指定時，請務必在指定方向使用。否則可能會因破損而造成受傷或燈具過熱。



安裝、拆卸或清潔燈具時，請務必關閉電源。否則可能會導致觸電。

注意

- 由於點亮中或關閉後的一段時間內的燈泡很熱，請勿用手或皮膚觸摸燈泡。否則可能會導致燙傷。（確保在更換或清潔之前充分冷卻。）



請勿徒手直接或戴手套觸摸。
如果燈泡上有髒污的狀態點亮，玻璃燈殼可能會因劣化而破損，並導致火災或受傷。



請務必使用帶有防護罩（正面玻璃）的燈具。
如果燈泡破損，玻璃碎片可能會飛散並導致火災、燙傷或受傷。



請勿放在兒童能接觸到地方。
否則可能會吞嚥而導致窒息，或者破損而造成受傷。

- 請勿在雨水、水滴沾濕或高濕度的環境中使用。
否則可能會因絕緣不良、破損或跌落而造成受傷。

- 請勿塗油漆等。
燈泡可能會過熱而破損，從而導致火災或受傷。

- 請勿在易燃環境中（汽油、易燃噴霧、稀釋劑、油漆、粉塵等）使用。否則可能會引起火災或爆炸。

- 請務必將其牢固安裝在插座上。
安裝不完整可能會因掉落或破損而造成受傷、或因接觸不良導致過熱或冒煙。

- 請務必使用產品上顯示的電壓。
如果使用電壓高於顯示的電壓，可能會燈頭脫落或燈具過熱，引起破損或掉落而造成受傷。

- 請避免受到振動或衝擊。
否則可能會因破損或掉落而造成受傷。

- 請勿在酸等腐蝕性的環境中將燈泡裝在一般燈具使用。
否則可能會因漏電、火災、掉落或破損而造成受傷。

- 請勿在粉塵多的環境中將燈泡裝在一般燈具使用。
否則可能會導致火災、破裂或燈具過熱。

- 集魚燈上請務必使用集魚燈專用鹵素燈泡。
如果將其他用途的鹵素燈泡裝在集魚燈使用，可能會因破損而造成受傷。

- 請勿直視點亮中的燈泡。
否則可能會導致眼睛疼痛或視力障礙。

- 請勿串聯連接使用。
否則可能會因破損而造成受傷。

- 請務必檢查插座的接點部位是否完整。
否則可能會導致過熱。

- 安裝或拆卸時，請務必檢查燈頭類型（旋入式、插入式等）。不正確的方法安裝或拆卸可能會因破損而造成受傷。

- 建議更換已過額定壽命的燈泡，即使在低電壓（包括調光）下使用。
超過使用壽命也繼續使用，可能會因破損而造成受傷或導致火災。

- 在燈具上安裝燈泡時，請務必取下燈泡的包裝用保護蓋。
否則可能會導致火災、燙傷或因破損而造成受傷。

使用注意事項

- 在雙端燈泡的觸電（燈頭部位）上施加壓力時，請務必控制在20~35N（銀接點為10~35N）的範圍內。

- 請務必在燈具上安裝指定的保險絲，以降低其在使用壽命結束時偶爾發生的破損風險。

- 除指定溫度上限的燈泡外，請務必設計密封部位的溫度不超過350°C。

- 請務必設計點亮中的燈殼溫度不超過250°C ~ 900°C 的範圍。

- 請勿徒手直接觸摸反射鏡的鏡面。
如果鏡面有髒污的狀態下點亮，反射鏡可能會劣化而導致使用壽命縮短或光通量降低。

- 請勿在燈泡附近放置任何物品或屏蔽物。因為燈泡發出光同時，也發出大量熱量，可能會導致物品過熱或火災。

- 廢棄用完的燈泡時，請勿打碎。
否則玻璃碎片可能飛散而造成受傷。